

Artikel	Preis
Originalpatronennummer 7750 Schwarz Epson SQ 2000	Patrone €15,50
Originalpatronennummer 7760 Schwarz Epson SQ 2500	Patrone €15,50
Originalpatronennummer S020002 Schwarz Epson SQ 850/2550 EpsonTSQ 4800	Patrone €15,50 €15,50
Originalpatronennummer S020003 Schwarz Epson EPI 200/4000	Patrone €15,50
Originalpatronennummer S020010 Schwarz Epson SQ 870/1170	Patrone €15,50
Originalpatronennummer S020025/S020039 Schwarz Epson Stylus 400/800/800+/1000	Patrone €15,50
Originalpatronennummer S020031 Schwarz kompatibel Canon BC-01 Epson Stylus 300	Patrone €10,00
Originalpatronennummer S020034 Schwarz Epson Stylus Color Epson Stylus Pro Epson Stylus Pro XL	Patrone € 8,50 € 8,50 € 8,50
Originalpatronennummer S020036 C/M/Y Farbe Epson Stylus Color Epson Stylus Pro Epson Stylus Pro XL/XL+	3 Farbpatrone €10,00 €10,00 €10,00
Originalpatronennummer S020047 ab 2004 ersetzt durch T050140 Schwarz Epson Stylus 200/820 Epson Stylus Color II/IIs/200	Patrone € 8,50 € 8,50
Originalpatronennummer S020049 C/M/Y Farbe Epson Stylus Color II/IIs Epson Stylus 820/1500	3 Farbpatrone €10,00 €10,00
Originalpatronennummer S020062 Schwarz Epson Stylus 1500	Patrone €15,50
Originalpatronennummer S020066 C/M/Y Farbe Epson Stylus Pro XL+	3 Farbpatrone €10,00
Originalpatronennummer S020089 ab 2004 ersetzt durch T052 040 C/M/Y Farbe Epson Stylus Color 400/600/800/850/1520	3 Farbpatrone €10,00
Originalpatronennummer S020093 ab 2004 ersetzt durch T050 140 Schwarz Epson Stylus Color 400/500/600/Photo/PhotoEX/Photo700/750/750ME	Patrone € 7,00
Originalpatronennummer S020097 ab 2004 ersetzt durch T052 040 C/M/Y Farbe Epson Stylus Color 200/500	3 Farbpatrone €10,00
Originalpatronennummer S020108 ab 2004 ersetzt durch T051 140 Schwarz Epson Stylus Color 800/850/1520	Patrone € 8,50
Originalpatronennummer S020110 C/M/Y Photofarbe Epson Stylus Photo Epson Stylus Photo EX/700	3 Farbpatrone €10,00 €10,00
Originalpatronennummer S020138 BK/C/M/Y Schwarz + Farbe Epson Stylus Color 300	4 Farbpatrone €11,50

Originalpatronennummer S020187 ab 2004 ersetzt durch T050 140 Schwarz	Patrone	
Epson Stylus Color 440/460/640/660/670		€ 7,00
Epson Stylus Photo 750/750ME/1200		€ 7,00
Originalpatronennummer S020189 ab 2004 ersetzt durch T051 140 Schwarz	Patrone	
Epson Stylus Color 740/760/860/1160		€ 7,00
Originalpatronennummer S020191 ab 2004 ersetzt durch T 052 040 C/M/Y Farbe		
Epson Stylus Color 440/460/640/660/670/740/760/860/1160	3 Farbpatrone	€10,00
Originalpatronennummer S020193 C/M/Y/LC/LM Photofarbe		
Epson Stylus Photo 750/750ME	5 Farbpatrone	€12,50
Originalpatronennummer T001 011 C/M/Y/LC/LM Photofarbe		
Epson Stylus Photo 1200	5 Farbpatrone	€12,50
Originalpatronennummer T003 011 Schwarz	Patrone	
Epson Stylus 900/900N/980/980N		€ 7,00
Originalpatronennummer T005 011 C/M/Y Farbe		
Epson Stylus 900/900N/980/980N	3 Farbpatrone	€10,00
Originalpatronennummer T007 401 Schwarz	Patrone	
Epson Stylus Photo 790/870/890/895/900/915/1270/1290		€ 5,50
Originalpatronennummer T008 401 C/M/Y/LC/LM Photofarbe		
Epson Stylus Photo 790/870/890/895/915	5 Farbpatrone	€12,50
Originalpatronennummer T009 401 C/M/Y/LC/LM Photofarbe		
Epson Stylus Photo 900/1270/1290	5 Farbpatrone	€12,50
Originalpatronennummer T 013 401 Schwarz	Patrone	
Epson Stylus C C20UX /C40UX		€ 7,00
Epson Stylus Color 480/580		€ 7,00
Originalpatronennummer T014 401 C/M/Y Farbe		
Epson Stylus C C20UX/C40UX	3 Farbpatrone	€10,00
Epson Stylus Color 480/580		€10,00
Originalpatronennummer T015 401 Schwarz pigmentiert	Patrone	
Epson Stylus Photo 2000P		€10,00
Originalpatronennummer T016 401 C/M/Y/LCp/LMp Photofarbe		
Epson Stylus Photo 2000P	5 Farbpatrone	€12,50
Originalpatronennummer T017 401 Schwarz	Patrone	
Epson Stylus Color 680/685		€ 7,00
Originalpatronennummer T018 401 C/M/Y Farbe		
Epson Stylus Color 680/685	3 Farbpatrone	€10,00
Originalpatronennummer T019 401 Schwarz	Patrone	
Epson Stylus Color 880		€ 7,00
Originalpatronennummer T020 401 C/M/Y Farbe		
Epson Stylus Color 880	3 Farbpatrone	€10,00
Originalpatronennummer T026 401 Schwarz	Patrone	
Epson Stylus Photo 810/830/925/935		€ 7,00
Originalpatronennummer T027 401 C/M/Y/LC/LM Photofarbe		
Epson Stylus Photo 810/830/925/935	5 Farbpatrone	€12,50
Originalpatronennummer T028 401 Schwarz	Patrone	
Epson Stylus C C60		€ 7,00
Originalpatronennummer T029 401 C/M/Y Farbe		
Epson Stylus C C60	3 Farbpatrone	€10,00

Originalpatronennummer T032 140 Schwarz pigmentiert High Capacity		
Epson Stylus C C70/C70plus/C80/C82 & CX5200	je Einzeltank	€10,00
Originalpatronennummer T032 240 C/T032 340 M/T032 440 Y/T032 540 Farbe pigmentiert		
Epson Stylus C C70/C70plus/C80/CX5200	je Einzeltank	€ 8,50
Originalpatronennummer T033 140 BK/T033 240 C/T033 340 M/T033 440 Y/T033 540 LC T033 640 LM Photofarbe		
Epson Stylus Photo 960	je Einzeltank	€ 8,50
Originalpatronennummer T034 140 BK/T034 740 LBK/T034 840 MBK/T034 240 C/T034 340 M T034 440 Y/T034 540 LC/T034 640 LM		
Epson Stylus Photo 2100	je Einzeltank	€ 8,50
Originalpatronennummer T036 401 Schwarz		Patrone
Epson Stylus C C42/ SX		€ 8,50
Originalpatronennummer T037 401 C/M/Y Farbe		Patrone
Epson Stylus C C42/ SX		€10,00
Originalpatronennummer T038 14A Schwarz		Patrone
Epson Stylus C C43		€ 8,50
Originalpatronennummer T039 04A C/M/Y Farbe		
Epson Stylus C C43	3 Farbpatrone	€10,00
Originalpatronennummer T040 140 Schwarz		Patrone
Epson Stylus C C62		€ 8,50
Originalpatronennummer T041 040 C/M/Y Farbe		
Epson Stylus C C62	3 Farbpatrone	€10,00
Originalpatronennummer T042 220 C/T042 320 M/T042 420 Y Farbe pigmentiert		
Epson Stylus C C82	je Einzeltank	€10,00
Originalpatronennummer T043 140 Schwarz High Capacity pigmentiert 29ml.		
Epson Stylus C C84/C86/CX6400/CX6600	je Einzeltank	€16,50
Originalpatronennummer T044 140 Schwarz Low Capacity pigmentiert 13ml.		
Epson Stylus C C64/C84 /C86/CX6400/CX6600	je Einzeltank	€10,00
Originalpatronennummer T044 240 C/T044 340 M/T044 440 Y Farbe High Capacity pigmentiert		
Epson Stylus C C64/C84 /C86/ CX6400/CX6600	je Einzeltank	€10,00
Originalpatronennummer T045 240 C/T045 340 M/T045 440 Y Farbe Low Capacity pigmentiert		
Epson Stylus C C64/C84 /C86/ CX6400/CX6600	je Einzeltank	€ 8,00
Originalpatronennummer T046 14A Photoschwarz		
Epson Stylus C C63 Photo Edition	je Einzeltank	€ 8,50
Originalpatronennummer T047 24A C/T047 34A M/T047 44A Y Photofarbe		
Epson Stylus C C63 Photo Edition	je Einzeltank	€ 8,50
Originalpatronennummer T048 1 BK/T048 2 C/T048 3 M/T048 4 Y/T048 5 LC/T048 6 LM		
Epson Stylus Photo R200/R220/R300/R320/RX500/RX600/RX620	je Einzeltank	€ 8,50
Originalpatronennummer T050 140 Schwarz		Patrone
Ersatz für S020093 und S020187		€ 7,00
Originalpatronennummer T051 140 Schwarz		Patrone
Ersatz für S020108 und S020189		€ 7,00
Originalpatronennummer T052 040 C/M/Y Farbe		Patrone
Ersatz für S020089 und S020191		€10,00
Originalpatronennummer T053040 C/M/Y/LC/LM Photofarbe		
Epson Stylus Photo 810/830/925/935	5 Farbpatrone	€12,50

**Originalpatronennummer T054 1 PBK/T054 8 MBK/T054 2 C/T054 3 M/T054 4 Y/T054 7 R
T054 8 B/T054 0 Gloss-Optimizer**

Epson Stylus Photo R800/R1800	je Einzeltank	€ 9,00
-------------------------------	---------------	--------

Originalpatronennummer T0551 BK/T055 2 C/T055 3 M/T055 4 Y

Epson Stylus Photo R240/520/RX 420/425	je Einzeltank	€ 6,00
--	---------------	--------

**Originalpatronennummer T0598 MBK/T0591 PHBK/T0597 LBK/T0599 LLBK/T0592 C/T0593 Magenta
T0594 Y/T0595 LC/T0596LM**

Epson Stylus Photo R2400	je Einzeltank	€ 7,00
--------------------------	---------------	--------

Originalpatronennummer T0611 BK/T061 2 C/T061 3 M/T061 4 Y

Epson Stylus Photo D68/88/PE/DX3800/3850/4200/4800/4850	je Einzeltank	€ 7,00
---	---------------	--------

Originalpatronennummer T0711 BK/T071 2 C/T071 3 M/T071 4 Y Füllstandstatus muss bekannt sein 15%!

Epson Stylus Photo D78/DX4000/4050/5000/5050/6000/6050/7000F	je Einzeltank	in Vorbereitung
--	---------------	-----------------

**Originalpatronennummer T0801 BK/T080 2 C/T080 3 M/T080 4 Y
T080 5 LC/T080 6 LM**

Füllstandstatus muss bekannt sein 15%!

Epson Stylus Photo R265/360/RX560	je Einzeltank	in Vorbereitung
-----------------------------------	---------------	-----------------

Originalpatronennummer T5570

6farbiger Beuteltank

PictureMate 500

in Vorbereitung

Originalpatronennummer T5591 BK/T5592 C/T5593 M/T5594 Y/T5595 LC/T5596 LM

Epson Stylus Photo RX 700	je Einzeltank	€ 7,00
---------------------------	---------------	--------

Originalpatronennummer T0891 BK/T089 2 C/T089 3 M/T089 4 Y Füllstandstatus muss bekannt sein 15%!

Epson Stylus S 20	je Einzeltank	in Vorbereitung
-------------------	---------------	-----------------

Epson Stylus SX 100/105/200/205/400/405	je Einzeltank	in Vorbereitung
---	---------------	-----------------

Epson Stylus Office BX 300F	je Einzeltank	in Vorbereitung
-----------------------------	---------------	-----------------

Die Epsontanks mit den Nummern T0711, T0801, T0891 besitzen einen Chip mit Flüssigkeitssensor. Wenn der Tank ganz Leer gedruckt wird (0%), sperrt der Sensor den Chip für jeden Reset. Der Reset kann also nur gemacht werden, wenn der Füllstandstatus nicht unter 10% gefallen ist. Alle Epsondrucker arbeiten nur mit einem Füllstand höher als 0%.
Wenn der Kunde den Füllstandstatus nicht weiß, muss davon ausgegangen werden, dass sie komplett leer sind. Dann Nachbauten anbieten.